

Recomendaciones de instalacion

FASERFIX POINT KS

Consejos generales de montaje

Nuestros consejos de montaje y ejemplos de instalación son sugerencias válidas en general y se basan en muchos años de experiencia y pruebas exhaustivas. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en función del progreso técnico y el desarrollo operativo. No eximen al planificador de especificar el sistema de drenaje y el tipo de montaje, teniendo en cuenta las condiciones locales. Deben tenerse en cuenta las normativas y directrices técnicas vigentes, así como el estado de la técnica.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

Deben observarse los ejemplos de montaje correspondientes en el sitio web de HAURATON.

Instalacion

La subestructura debe ser resistente, a prueba de heladas y sin asentamientos de acuerdo con las especificaciones del planificador.

En el caso de las tomas puntuales de varias piezas, la canasta del separador de sólidos debe retirarse mientras dure el montaje.

No está permitido levantarlo de la rejilla.

La estabilidad lateral de la entrada puntual está garantizada y no requiere ningún refuerzo adicional cuando se monta correctamente. Al trabajar y compactar la superestructura, puede ser necesario un apuntalamiento (por ejemplo, insertando la rejilla).

No está permitido circular por encima de ellas durante la fase de construcción.

Debe garantizarse que los revestimientos de superficie posteriores sobresalgan permanentemente del borde superior de la entrada puntual según el ejemplo de montaje.

La clase de carga especificada sólo se alcanza una vez finalizado el montaje con rejillas insertadas.

Una vez finalizado el montaje, deberán retirarse todos los escombros presentes en la obra.

Juntas

Para compensar las fuerzas horizontales (por ejemplo, debidas a la dilatación térmica), deben disponerse juntas de dilatación suficientemente dimensionadas en la dirección longitudinal y transversal de la entrada puntual.

En los ejemplos de montaje se especifican otras juntas, en función del revestimiento de la superficie.

Opciones de bloqueo

La rejilla se encaja en el marco del borde mediante la fijación SIDE-LOCK. Para ello, observe la posición de las lengüetas de bloqueo de la rejilla y de los muelles en el marco del borde.

Para retirar la rejilla, se puede abrir haciendo palanca con dos destornilladores de punta ranurada en los muelles SIDE-LOCK.

Nota: Nuestra información corresponde a nuestros conocimientos y experiencia actuales según nuestro leal saber y entender. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en función del progreso técnico y del desarrollo operativo. El usuario no queda eximido de un examen minucioso de las funciones o posibilidades de aplicación de los productos por parte de personal cualificado. La mención de nombres comerciales no es una recomendación y no excluye el uso de otros productos probados de forma similar. Encontrará más información en la ficha de datos de seguridad correspondiente o en los ámbitos de aplicación, por ejemplo, en el caso de las juntas elásticas de pulverización. En caso de nuevas ediciones, las ediciones anteriores pierden su validez.