

Navodila za namestitev

FASERFIX STANDARD

Splošni nasveti za namestitev

Naša navodila za namestitev in primeri namestitve so na splošno veljavni predlogi in temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in obsežnih preiskavah. Pridržujemo si pravico do sprememb v okviru tehničnega napredka in operativnega razvoja. Načrtovalca ne odvezujejo obveznosti, da ob upoštevanju lokalnih razmer določi sistem za odvodnjavanje in vrsto vgradnje. Upoštevati je treba veljavne tehnične predpise in smernice ter najnovejše tehnične dosežke.

Nasveti za namestitev veljajo tudi za sistemske sestavne dele kanalov (npr. zbiralne enote), razen če so pojasnjeni ločeno.

Upoštevati je treba ustrezne primere namestitve na spletni strani HAURATON

Več informacij o obdelavi drenažnih sistemov najdete na YouTube kanalu HAURATON.

Namestitev

V skladu s specifikacijami načrtovalca mora biti temeljna konstrukcija nosilna, odporna proti zmrzali in brez posejanja.

Za dviganje kanalet je treba uporabiti ustrezne pasove.

Dviganje kanalet z rešetko ali vijaki ni dovoljeno.

Polaganje kanalov se začne na najnižji točki ali na mestu priklopa na odtok (odtočna cev ali peskolov) in poteka v nasprotni smeri toka vode.

Pri kanaletah z vgrajenim padcem je treba upoštevati vrstni red kanalet in smer toka vode. Kanalete so označene na sprednjih straneh, ki so poravnane v smeri iztoka (padajoče številčenje).

Stranska stabilnost kanalet je zagotovljena in ob pravilni vgradnji ne zahteva dodatnih ojačitev. Pri delu na zgornji konstrukciji in njenem kompaktiranju bo morda potrebna ojačitev (npr. z vstavljanjem rešetk).

Za izvrtine kanalet, narejenih na licu mestu (npr. za T in L povezave kanalov), upoštevajte, da se obremenitev, ki jo je mogoče prevzeti, znatno zmanjša in navedeni razred obremenitve ni več dosežen.

Vožnja preko, med gradnjo ni dovoljena.

Zagotoviti je potrebno, da so sosednje površine ob kanaleti vgrajene na način, da so trajno višje od vrha okvirja kanalete.

Navedeni razred obremenitve je dosežen šele po končani vgradnji z nameščenimi rešetkami.

Po končani namestitvi je treba odstraniti umazanijo na gradbišču.

Fuge

Za kompenzacijo horizontalnih sil (npr. zaradi toplotnega raztezanja) je treba v vzdolžni in prečni smeri kanalov razporediti dovolj dimenzionirane dilatacijske fuge.

Spoje, ki potekajo prečno na kanaletu, je potrebno speljati skozi spoje kanalet.

Spoji, ki potekajo po dolžini do kanala, morajo biti razporejeni na določeni razdalji od kanala, kot je prikazano v primeru vgradnje.

Nadaljnji spoji, odvisno od površinske obloge, so navedeni v primerih vgradnje.

Tesnilne mase in lepila

Tesnilno maso in lepilo, ki jih priporoča HAURATON, z ustreznimi navodili najdete na strani izdelka pod dodatki. Uporaba drugih blagovnih znamk je na lastno odgovornost.

Možnosti zaklepanja

Za pritrditev lahko rešetko pritrdite z zaklepno ročico. Ročico je treba namestiti v kanaletu na sredino pod rešetko. Z zategovanjem vijaka se zaklepni ročaj zaskoči v stranske stene kanalete.

Pri privijanju rešetk ne prekoračite naslednjih največjih obratov:

Spoj vijaka in jeklene ročice: po namestitvi vijaka zategnite s 4. obrati

Opomba: Naši podatki po našem najboljšem vedenju ustrezajo našemu trenutnemu znanju in izkušnjam. Pridržujemo si pravico do sprememb v teku tehničnega napredka in nadaljnega operativnega razvoja. Uporabnik ni oproščen skrbnega pregleda funkcij ali možnosti uporabe izdelkov s strani usposobljenega osebja. Navedba trgovskih imen ni priporočilo in ne izključuje uporabe drugih podobno testiranih izdelkov. Nadaljnje informacije najdete v ustreznem varnostnem listu ali na področjih uporabe, npr. za elastična pršilna tesnila. Pri novih izdajah starejše izdaje izgubijo veljavnost.