

Notice de pose

FASERFIX POINT KS

Notice de pose générale

Nos conseils et exemples d'installation sont des suggestions basés sur de nombreuses années d'expérience et de tests approfondis. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement continu de nos produits. Ils ne dispensent pas le planificateur de spécifier le système de drainage et le type d'installation, en tenant compte des conditions locales. Les prescriptions et directives techniques en vigueur ainsi que l'état de la technique doivent être pris en compte.

Les exemples d'installation correspondants sur le site web d'HAURATON doivent être respectés.

Installation

La structure portante doit réalisée conformément aux spécifications du planificateur.

Pour les avaloirs en plusieurs parties, le panier doit être retiré lors de l'installation.

Il est interdit de se soulever les caniveaux par les grilles.

La tenue latérale de l'avaloir est garantie et ne nécessite pas de cuvelage supplémentaire lorsqu'ils sont installés selon nos recommandations. Lors de l'installation et du compactage de la structure de chaussée, des précautions doivent être prises comme par exemple monter les grilles.

Il est interdit de franchir les caniveaux pendant l'installation.

Veillez à ce que le décalage du revêtement de surface et de la cornière soit respecté, conformément à l'exemple d'installation.

La classe de charge spécifiée n'est atteinte qu'après l'installation du caniveau et de sa grille.

Les débris présents sur le site doivent être enlevés une fois l'installation terminée.

Joints

Pour compenser les forces horizontales (dus par exemple à la dilatation thermique), des joints de dilatation suffisamment dimensionnés doivent être disposés dans le sens longitudinal et transversal des avaloirs.

Voir les différents types de joints en fonction des revêtements sur les notices de pose.

Options de verrouillage

Les grilles de caniveaux sont verrouillées dans les cornières par le système SIDE-LOCK. Pour cela le side-lock de la grille doit être aligné avec celui des cornières.

Pour retirer les grilles, s'aider de deux tournevis plats placés au droit des SIDE-LOCK.

Note : Nos informations correspondent à nos connaissances et à notre expérience actuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement opérationnel. L'utilisateur n'est pas dispensé d'un examen minutieux des fonctions ou des possibilités d'application des produits par un personnel qualifiée. La mention de noms commerciaux ne constitue pas une recommandation et n'exclut pas l'utilisation d'autres produits testés de manière similaire. De plus amples informations peuvent être trouvées dans la fiche de données de sécurité correspondante ou dans les domaines d'application, par exemple pour les joints élastiques à pulvérisation. En cas de nouvelles éditions, les anciennes éditions perdent leur validité.