

Consigli di installazione

FASERFIX POINT KS

Consigli generali di installazione

I nostri consigli ed esempi di installazione sono suggerimenti generalmente validi e si basano su molti anni di esperienza e su test approfonditi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel corso del progresso tecnico e dello sviluppo operativo. Non esimono il progettista dal definire il sistema di drenaggio e il tipo di installazione, tenendo conto delle condizioni locali. È necessario tenere conto delle normative e delle linee guida tecniche in vigore, nonché dello stato dell'arte.

È necessario osservare gli esempi di installazione corrispondenti sul sito web di HAURATON.

Installazione

La base di appoggio (ossia la fondazione di base) deve essere portante, resistente al gelo e priva di assestamenti, secondo le indicazioni del progettista.

Per i pozzetti multifunzioni, il cestino raccolta fanghi deve essere rimosso per tutta la durata dell'installazione.

Non è consentito il sollevamento dalla griglia.

La stabilità laterale del pozzetto è garantita e non richiede ulteriori rinforzi se installati correttamente. Quando si lavora e si compatta la sovrastruttura, può essere necessario un rinforzo (ad esempio inserendo le griglie).

Non è consentito passare sopra il canale durante la fase di installazione.

È necessario assicurarsi che i successivi rivestimenti della superficie sporgano permanentemente dal bordo superiore del pozzetto almeno 3-5 mm, come da esempio di installazione.

La classe di carico specificata viene raggiunta solo dopo aver completato l'installazione con le griglie inserite.

I detriti presenti in loco devono essere rimossi al termine dell'installazione.

Giunti

Per compensare le forze orizzontali (ad esempio, dovute alla dilatazione termica), è necessario disporre giunti di dilatazione sufficientemente dimensionati in direzione longitudinale e trasversale dei punti di innesto.

Ulteriori giunti, a seconda del rivestimento della superficie, sono specificati negli esempi di installazione.

Opzioni di fissaggio

Le griglie vengono inserite a scatto nel telaio perimetrale mediante il fissaggio SIDE-LOCK. Affinché si possano fissare

bene, bisogna far combaciare il segno della freccia presente sulla griglia con la tacca presente sul telaio.

Per rimuovere la griglia, basta posizionare due cacciaviti in corrispondenza delle molle SIDE-LOCK.

Note: Le nostre informazioni corrispondono al meglio alle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel corso del progresso tecnico e dell'ulteriore sviluppo operativo. L'utente non è esonerato da un attento esame delle funzioni o delle possibilità di applicazione dei prodotti da parte di personale qualificato. La menzione di nomi commerciali non costituisce una raccomandazione e non esclude l'uso di altri prodotti simili testati. Ulteriori informazioni sono contenute nelle rispettive schede di sicurezza o nelle aree di applicazione, ad esempio per le guarnizioni elastiche a spruzzo. In caso di nuove edizioni, le edizioni precedenti perdono la loro validità.