

Notice de pose

FASERFIX SUPER

Notice de pose générale

Nos conseils et exemples d'installation sont des suggestions basés sur de nombreuses années d'expérience et de tests approfondis. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement continu de nos produits. Ils ne dispensent pas le planificateur de spécifier le système de drainage et le type d'installation, en tenant compte des conditions locales. Les prescriptions et directives techniques en vigueur ainsi que l'état de la technique doivent être pris en compte.

Les conseils d'installation s'appliquent également aux composants du système de drainage (par exemple les avaloirs), sauf indication contraire.

Les exemples d'installation correspondants sur le site web d'HAURATON doivent être respectés.

De plus amples informations sur le traitement des systèmes de drainage sont disponibles sur la chaîne YouTube d'HAURATON.

Installation

La structure portante doit être réalisée conformément aux spécifications du planificateur.

Les outils de levage proposés par HAURATON doivent être utilisés pour manutentionner les caniveaux.

Il est interdit de soulever les caniveaux par les points de boulonnage.

L'installation des caniveaux commence au point le plus bas ou au droit du raccordement au réseau et s'effectue dans le sens inverse de l'écoulement.

Lors du raccordement de tuyaux au caniveau, veuillez noter que la longueur du manchon en PVC n'est pas suffisante pour une fixation et une étanchéité adéquates. Dans ce cas, un coude en PVC (voir les composants du système) doit être utilisé comme adaptateur.

Pour les caniveaux en pente, il faut respecter l'ordre des types de caniveaux et le sens d'écoulement. Ils sont marqués sur les faces qui sont orientées vers l'avaloir (numérotation décroissante).

La tenue latérale des caniveaux est garantie et ne nécessite pas de cuvelage supplémentaire lorsqu'ils sont installés selon

nos recommandations. Lors de l'installation et du compactage de la structure de chaussée, des précautions doivent être prises comme par exemple monter les grilles.

Dans le cas de recoupe sur site (par exemple pour les raccords en T et en L des caniveaux), il est à noter que la classe de charge indiquée ne sera plus garantie.

Il est interdit de franchir les caniveaux pendant l'installation.

Veuillez à ce que le décalage du revêtement de surface et de la cornière soit respecté, conformément à l'exemple d'installation.

La classe de charge spécifiée n'est atteinte qu'après l'installation du caniveau et de sa grille.

Les débris présents sur le site doivent être enlevés une fois l'installation terminée.

Les dimensions de la fouille se basent sur celles du bassin ainsi que d'un espace de travail périphérique ('B') d'au moins 50 cm.

Joint

Pour compenser les forces horizontales (dus par exemple à la dilatation thermique), des joints de dilatation suffisamment dimensionnés doivent être disposés dans le sens longitudinal et transversal des avaloirs.

Les joints transversaux doivent être réalisés au droit des joints de caniveaux.

Les joints longitudinaux doivent être positionnés comme indiqué dans la notice de pose.

Voir les différents types de joints en fonction des revêtements sur les notices de pose.

Produits d'étanchéité

Les produits d'étanchéité recommandés par HAURATON, ainsi que les instructions correspondantes, se trouvent sur la page du produit, dans la rubrique accessoires. L'utilisation d'autres marques se fait à vos risques et périls.

Options de verrouillage

Les grilles de caniveaux sont verrouillées dans les cornières par le système SIDE-LOCK. Pour cela aligner le repère de la grille (flèche) sur celui de la cornière (entaille).

Pour retirer les grilles, s'aider de deux tournevis plats placés au droit des SIDE-LOCK.

Lors du serrage des vis des grilles, les couples maximaux ne doivent pas être dépassés :

FASERFIX SUPER cornière acier + écrou : 100N.m FASERFIX
SUPER cornière inox + écrou : 60N.m FASERFIX SUPER
cornière fonte : 60 N.m

La vis doit être amorcée manuellement, puis le vissage pourra être effectué avec une visseuse.

Note : Nos informations correspondent à nos connaissances et à notre expérience actuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement opérationnel. L'utilisateur n'est pas dispensé d'un examen minutieux des fonctions ou des possibilités d'application des produits par un personnel qualifié. La mention de noms commerciaux ne constitue pas une recommandation et n'exclut pas l'utilisation d'autres produits testés de manière similaire. De plus amples informations peuvent être trouvées dans la fiche de données de sécurité correspondante ou dans les domaines d'application, par exemple pour les joints élastiques à pulvérisation. En cas de nouvelles éditions, les anciennes éditions perdent leur validité.